



BN - 863900S - Istruzioni di montaggio

1. Rimuovere la guaina esterna per una lunghezza di circa 40mm




2. Tagliare il foglio in alluminio fino all'altezza della guaina esterna e arrotolare il filo di dreno attorno alla guaina stessa




BN – 863900S – Istruzioni di montaggio

3. Separare i fili e tagliare l'eventuale setto separatore fino all'inizio della guaina, facendo attenzione a non rovinare gli stessi.




4. Ordinare i fili secondo la specifica desiderata (es. T568B)



BN - 863900S - Istruzioni di montaggio



5. Tagliare i fili alla stessa lunghezza per 13mm circa



6. Inserire i fili nella guida di plastica trasparente (Fig.1), in modo che ognuno di essi occupi la sua canalina.




(Fig.1)


BN – 863900S – Istruzioni di montaggio

7. Inserire la guida (1) nel plug RJ45 (2) .

Notare il verso della guida: se la sua parte prominente è verso l'alto , il plug RJ45 deve avere la linguetta di plastica posizionata verso il basso.



8. Piegare la linguetta di metallo del plug RJ45 , in modo che tocchi il filo di dreno , precedentemente avvolto attorno alla guaina esterna.



BN – 863900S – Istruzioni di montaggio

9. Inserire il plug RJ45 nella pinza crimpatrice HL236Q0000 (Fig. 2) e posizionarlo con la linguetta di plastica verso il basso fino a toccare il fermo all'interno della stessa.

Piegare, se occorre, le linguette di metallo, in modo che stiano bene all'interno del becco della pinza (Fig.3).

(Fig.2) Pinza Micro Tek : cod. [HL236Q0000](#)




(Fig.3) *posizionamento Plug RJ45*



BN – 863900S – Istruzioni di montaggio

10. Serrare la pinza in modo che le lamelle del connettore entrino in contatto con il filo di rame, perforandone la guaina che lo avvolge.



11. Se le operazioni precedenti sono state fatte correttamente, il cavo si presenterà con la linguetta di metallo perfettamente avvolta attorno alla guaina e in modo da serrare pienamente il filo di dreno.



BN - 863900S - Istruzioni di montaggio

12. Cavo finito



Tabella di riferimento

Articolo	Descrizione	Plug RJ45 tool less	Plug RJ45 Crimp	Crimping tool
MTK60 ZH	F/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035.1	BN-863900S	HL236Q0000
MTK60 FR-PE	F/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035.1		
MTK60 SWA	F/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035.1		
MTK70 ZH	F/UTP Cat.6 4x2xAWG23	88035.1		

BN - 863900S - Istruzioni di montaggio

